取扱説明書 保証書付(裏表紙)




扇風機(30cmリビング扇) 品番 **EF-30SS**

このたびは、扇風機をお買い上げいただき、 ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。とくに**「安全上のご注意」**は 必ずお読みください。

この「取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 お読みになったあとは、いつでも取り出せると ころに、大切に保管してください。



せくじ (ページ)
安全上のご注意
同梱品2
各部のなまえと組立てかた 3
使いかた5
お手入れのしかた9
収納のしかた9
故障かな?と思ったら 10
お客さまご相談窓口]]
長期使用製品安全表示 制度に基づく本体表示について 13
仕様14
保証とアフターサービス 14
保証書

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

ご愛用者登録について

下記のURLよりご愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。 http://products.jp.sanyo.com/support/user/index.html

安全上のご注意

必ずお守りください

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容



人が傷害を負う可能性及び 物的損害のみの発生が想定 される内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



○記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は分解禁止)



配号は必ず実行する「強制」内容 (左図はプラグを抜く)

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

魚警告

電源プラグ・コード・コンセント



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

プラグを抜く 感電・ケガの原因



コードや電源プラグがいたんだり、コンセント の差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因

0

電源は交流100V専用コンセントを使用する

火災・感電の原因

強制

コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たば ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み 込んだりしない

コードが破損し、火災・感電の原因



改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり修 理をしない

分解禁止

火災・感電・ケガの原因 修理はお買い上げの販売店またはお近く の「お客さまご相談窓口」(11・12ペー ジ)にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因

水場での使用禁止



組立て前に羽根・ガードをつけずに固定 解除ボタンを押さない

モーター部が飛び出すことによるケガの 原因

羽根・ガードをつけずに運転しない ケガの原因



異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電・けがの原因

- スイッチを入れても、羽根が回らない。 羽根が回っても異常に回転が遅かった り不規則。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、 しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ 点検、修理を依頼する。

ペースメーカーなど体内植込み型医用電気機器を使用している人は、必ず医師と相談の上、 使用する

ガードに手が触れると体に感じない 程度のごく微量の電流が流れますので 事故や体調不良を起こすことがありま す。

⚠ 注意

電源プラグ・コード・コンセント -



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

また、電源プラグのほこりなどは、定 期的にとる


感電・ショートによる発火の原因



使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

ケガややけど、絶縁劣化 による感電や漏電火災 の原因





本体に異常な振動が発生した場合は、 使用を中止する

羽根やガードがはずれることによる ケガの原因



禁止

風を長時間からだにあてない 健康を害する原因

健康を告9る原因

障害物のそばや不安定な場所で使わない 転倒によるケガの原因



つぎのようなところでは使わない

感電や火災の原因

禁止

● ガスレンジなどの 炎のあたるところ



● 引火性のガスの あるところ



雨や水しぶきの かかるところ





ガードの中や可動部へ指などを入れない

ケガの原因

接触禁止

同梱品





ベース



ナット



前ガード



後ガード



羽根

ガード止めナット




スピンナー

各部のなまえと組立てかた


【ベースを取り付ける

- ① スタンド底部のコード収納ボックスに コードを収納します。
 - ●コードが確実に収納されていないと ベースとスタンドの間にコードを はさみ込む原因になります。






- ③ ナットを右に回しスタンドとベースを 固定します。
 - ●ゆるまない ように確実に ナットで締め 付けます。



(スタンドをベースからはずすときは)

ナットをはずし、ベースの2ヵ所の爪を 矢印方向に広げてはずします。




2 キャップをはずし、 後ガードを取り付ける

- ① モーターシャフトのキャップをはずします。
- ②後ガードの取っ手を上にして、後ガードの 穴(3ヵ所)とモーター部の凸部(3ヵ所) を合わせてはめ込みます。

お願い

- ◆キャップは捨てないでください。 保管のとき、モーターシャフトのさび防止のため必要です。
- ◆センサー端子は無理な力を加えたりして変形 させないでください。



3 ガード止めナット、羽根、 スピンナーを取り付ける

- ①ガード止めナットを右へ回して確実 に締め付けます。
- ②モーターシャフトに羽根を差し込み、 スピンナーを左へ回して確実に締め 付けます。

お願い


羽根ラベルは、はがさないでください。(事故防止のために法で定められた表示です)

4 前ガードを取り付ける


- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に 合わせてひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガード に確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように 止めます。

お願い

前ガードは確実にはめ込んでください。



●前ガードの取付けかたのお願い



クリップが右図の位置に なるように確実に固定し ます。

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。



⚠警告


● 組立て前に羽根・ガードをつけずに 固定解除ボタンを押さない

モーター部が飛び出すことによるケガの原因

●前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、クリップを はずし、前ガードを上から押さえ、手掛け を手前に強く引きます。

※前ガード・クリップは、運転中にはずれないように固定していますので、かたく感じますが、そのまま強く手前に引いてください。



使いかた

タッチストップセンサー

- 運転中、ガードに手が触れると、ブ ザーが鳴り、羽根が止まります。
- ●ガードから手が離れると、約3秒で ブザーが止まり、再始動します。

お知らせ)

- ※ガードに手が触れている間は、ブザーが 鳴ります。
- ※使用環境(室温、湿度、肌の乾燥具合、 電源など)によって感度が変わることが あります。
- ※運転「切」を押しても約10秒間は、ガー ドに手が触れるとブザーが鳴ります。
- ※羽根が止まるときに振動しますが、故障 ではありません。

\注意

● ガードの中や可動部へ指などを入れない ケガの原因

電源プラグがコンセントに差し込ま れていると、ベースの一部が室温より 約10℃高くなりますが故障ではあり ません。

(マイコンを使用しているためです。)

お願い


●テレビなどの機器から2m以上離してください。 雑音が入ったり、扇風機が誤作動することがあります。

コード収納ボックス


- ◆ベース後部を持ち上げて、コードを取り出します。
- コードはベース後ろ側から出して使用してください。

お願い

- コードの上にベースを載せないでください。
- 床やたたみをキズつけることがあります。




コード収納ボックス



風向調節

●モーター部を持って動かす とスタンドの向きを変えず に風向きを左右(各45°)、 上(18°)、下(12°)に変え ることができます。





首振り角度調節

●首振り角度調節レバーをお好みの角度に合わせると広(約80°)・中(約60°)・狭(約40°)の3段階に首振り角度を調節できます。

※取り扱い時は可動部に指を挟まないよう注意してください。



高さ調節

- 固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げると固定が解除され、 お好みの高さに調節できます。
- 一番下まで押し下げるとその位置で固定になります。それ以外の位置では固定できません。

お願い

- ●持ち運ぶ時は、スライドパイプを押し下げて確実に固定してください。
- スライドパイプが上がりにくい場合は、一度スライドパイプを押し下げて から固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げてください。



使いかた (つづき)


●電源プラグをコンセントに差し込んでください。

運転「入/切」ボタン

- 押すたびに「運転」「停止」が切り換わり ます。
- コンセントに電源プラグを差し込んだ後は 「ソフト」で運転します。


10時間オートオフ

- ●切り忘れ防止のため、運転開始後10時間 経過すると自動的に停止します。
- ●連続運転にしたいときは、運転中におやすみ切タイマーボタンを押したまま、風量ボタンを3回押してください。 運転が停止しますので、再度運転「入/切」ボタンを押して運転してください。 電源プラグを抜くと、連続運転は解除されます。



入タイマーボタン

●押すたびにタイマー時間が切り換わります。(入タイマーランプが点灯)



- ●設定されたタイマー時間になると風量「弱」で運転します。
- 運転「切」または、おやすみ切タイマー設定時に設定できます。

メモリー機能

- 運転停止後、運転「入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態で運転します。 (タイマー時間はメモリーされません。)
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

お知らせ

● 長時間ご使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 (運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1Wの電力を消費します。)

風量ボタン

●押すたびに風量が切り換わります。 (風量ランプが点灯) *~*▶ソフト*──*▶リズム風 ──▶弱 ──▶強 ─

リズム風

- ■風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。
- ●「リズム風」では、風量ランプの「ソフト」が点滅します。

おやすみ切タイマーボタン

- ●押すたびにタイマー時間が切り換わります。 (おやすみ切タイマーランプが点灯)
 - → 1時間 → 2時間 → 4時間 → 連続運転 (ランプは点灯しません) ◆
- ●時間の経過とともにランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。
- おやすみ切タイマー運転は、設定された風量 とタイマー時間によって自動的に風量が変化 し、タイマー時間になると自動的に停止しま す。(おやすみ切タイマー運転図参照)

<例>風暈 強・タイマー 1時間のとき

|強(15分)→弱(15分)→ソフト(30分)→切

●停止状態でおやすみ切タイマーボタンを押すと、ワンタッチでおやすみ切タイマー運転になります。

切タイマー運転

- おやすみ切タイマーボタンを3秒押し続けるとおやすみ切タイマーランプが点滅し切タイマー運転に切り換わります。
- 切タイマー運転では自動的に風量は変化しません。
- 切タイマー運転設定時は、停止状態でおやすみ切タイマーボタンを押しても運転はしません。
- ●電源プラグを抜くと、切タイマー運転は解除されます。

おやすみ切タイマー運転と 入タイマー運転を併用したい場合

- おやすみ切タイマー運転を設定後または 設定中、入タイマー運転を設定します。
- 入タイマー運転の設定できる時間は、おやすみ切タイマーランプの表示時間(点灯している時間)よりも長い時間しか選択できません。(右図参照)

		入タイマー運転の設定できる時間			
		2	4	6	
おやすみ切タイマー ランプの表示時間	1	0	0	0	
	2	×	0	0	
	4	×	×	0	

お手入れのしかた


「組立てかた」と逆の順序で 分解してください。

●柔らかい布で、から拭きします。



警告

お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く 感電やケガの原因



お願い

- ●スライドパイプは必ず伸ばしてお手入してください。
 - ※縮めたままで「固定解除ボタン」を押すと、スライドパイプが 急に伸びて危険です。
- スプレー・殺虫剤・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤などは使わないでください。変色・変形・割れの原因になります。
- 収納する前にはよく乾かしてください。



収納のしかた

● 「組立てかた」と逆の順序で分解してください。


- **1** 包装箱に発泡スチロール(底)を 入れる。
- **2** ①~②の部品を発泡スチロール (底)に順番に納める。
- **3** ③~⑤の部品を重ねて発泡スチロール(底)に納める。
- 4 発泡スチロール(上)をかぶせる。
- **5** ⑥~⑧の部品を発泡スチロール (上)に順番に納める。

②ベース -

(ポリ袋をかぶせる)

①スタンド・モーター部 (モーターシャフトに キャップをかぶせ、 ポリ袋をかぶせる)

包装箱



故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は 危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項
●運転「入/切」ボタン・おやすみ 切タイマーボタンを押しても 羽根が回転しない。	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。●ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
●羽根は回転するが異常な音がする。	●羽根・ガードが確実に取り付けられていますか。●ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
•「ソフト」運転で羽根が回転しない。	• 「強」 で始動させた後、「ソフト」 運転に切り換えてください。
むやすみ切タイマーランプが点滅する。	●切タイマー運転(点滅)になっています。(→8ページ)
ガードにさわっても羽根が止まらない。	ガードが確実に取り付けられていますか。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX: 大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30

土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

	東京コールセンター	北海道地区	050-	3116-2333	
	(050-がご利用できない場合は、	東北地区	地区 050-3116-2444		
	東京03-5302-3401へおかけください)	関東·甲信越地区	050-3116-2222		
		近畿地区	050-3116-2555		
			北陸	050-3116-2555	
修理相談窓口	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	中部·北陸地区	中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222	
		 中国・四国地区	中国 050-3116-2777		
			四国	050-3116-2555	
		九州地区	050-3116-2888		
	沖縄地区		098-944-5018		

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・ 監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

持込み修理および	が部品につい	ハてのご相談				
	都道府県名	サービスセンター&ステーション		電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	23	(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	23	(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	2	(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	2	(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	2	(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	23	(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	2	(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター	2	(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	23	(018)862-6551		秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション		(023)641-1769	₹990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション		(024)945-6793		郡山市安積3-120
関東·甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション		(029)251-4125		水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	1	(029)864-4751	〒300-3261	
	栃木県	宇都宮サービスステーション		(028)684-2551		宇都宮市西川田町53-1
	群馬県	高崎サービスステーション		(027)362-1151		高崎市井野町338-1
		大泉サービスステーション	2	(0276)63-4401		邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター		(048)778-3095	〒362-0025	
		坂戸サービスステーション		(049)284-8900		坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	1	(043)208-3800		千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	1	(047)441-0111		鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター		(042)364-7721	〒183-0033	
		城東サービスステーション		(03)5697-8160	〒120-0005	
		城北サービスステーション		(03)5914-3413		板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション		(03)5347-0761		杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	1	(042)788-2760		町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター		(045)827-2831		横浜市戸塚区上品濃9-14
		京浜サービスステーション		(044)740-3530		川崎市中原区下小田中5-11-21
		平塚サービスステーション		(0463)55-3926		平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	1	(025)285-2431	〒950-0951	
		長岡サービスステーション		(0258)46-8065		長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	23	(055)226-2561		甲府市飯田4-8-23
中部·北陸地区	富山県	富山サービスステーション	23	(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	2	(076)235-3310	〒920-0025	金沢市駅西本町6-6-13
	福井県	福井サービスステーション	23	(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	23	(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション		(058)246-3417		岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター		(054)236-0691	∓ 422-8034	
		沼津サービスステーション		(055)935-0501	〒410-0822	
	W 4018	浜松サービスステーション		(053)461-8685		浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター		(052)485-3620	∓453-0816 = 444-0000	
	三重県	│ 岡崎サービスステーション │ 津サービスステーション		(0564)23-3418 (059)236-5195	± 444-0009 = 514-0111	岡崎市小呂町字2-30 津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	_	(077)514-2221		注川一身田十野と80-2 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター		(075)672-0877		寸品 古日 3 中 一と中 日子 注来 30 とアレビス 京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
	NAC DE NA	福知山サービスステーション		(0773)24-3405		福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	1	(06)6992-6235	〒570-0086	
	1 11/11/2	大阪南サービスステーション		(06)6761-4600	〒543-0001	
		大阪東サービスステーション	1	(072)965-1811		東大阪市今米2-3-29
		阪和サービスステーション		(072)258-5001		堺市北区長曽根町3068-5
	兵庫県	神戸サービスセンター	1	(078)651-3951		神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
		阪神サービスステーション		(06)6432-3401		尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション		(079)282-7892		姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	1	(0799)42-6015	∓ 656 - 0478	
	奈良県	奈良サービスステーション		(0744)22-7888	〒634-0817	
	和歌山県	和歌山サービスステーション	1	(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション		(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション		(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター		(086)245-1634	〒700-0973	
	広島県	広島サービスセンター	23	(082)279-0170	〒733-0833	
		福山サービスステーション	23	(084)954-4101	〒721-0952	
	山口県	山口サービスステーション	_	(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	1	(088)699-4131	〒771-0219	板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター		(087)843-1840	〒761-0101	
	愛媛県	松山サービスステーション	1	(089)979-3486	〒799-2655	
	습세명	四国中央サービスステーション	1	(0896)23-3416	₹799-0404 = 701-0121	
九州地区	高知県福岡県	高知サービスステーション 福岡サービスセンター	+	(088)885-3411 (092)441-2541	〒781-8121 〒912-0016	高知市葛島2-8-9 福岡市博多区博多駅南4-6-23
7 1711111111111111111111111111111111111	油凹示	抽画リーにスセンター 北九州サービスステーション		(093)521-5286	〒812-0016 〒802-0004	福岡川博多区博多駅開4-0-23 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		久留米サービスステーション		(0942)37-3934	∓830-0038	I
	長崎県	長崎サービスステーション	1	(095)813-3545	∓851 - 0101	
		佐世保サービスステーション	1	(0956)31-7635	〒857-1162	
	熊本県	熊本サービスセンター		(096)388-3434	〒861-8045	
	大分県	大分サービスステーション		(097)543-3454	∓870-0829	
	宮崎県	宮崎サービスステーション		(0985)29-3441	〒880-0022	
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション		(099)251-4615		鹿児島市東郡元町12-14
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	23	(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303
A 分配 南紅菜口I	>= /= /	cl に亦声せる そしがもりせす	-	ズ スフネノギナ		1105000 =

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【 製造年 】(本体に西暦 4 桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障 なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでも ありません。

■ 標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

	1	1				
環境条件	電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による。			
	周波数	50Hz及び/又は60Hz				
	温度	30℃				
	湿度	65%				
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による。			
負荷条件		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による。			
	運転時間	8h/日				
想定時間など	運転回数	5回/日				
	運転日数	110日/年				
	スイッチ操作回数	550回/年				
	首振運転の割合	100%				
```						

注記 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

#### ●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

電 圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(rpm)	風速(m/min)	風量(m³/min)	首振り角度(度)	製品質量(kg)
100	50 45 1,030 190		43	(広)約80 (中)約60	27		
100	60	47	1,030	190	43	(中) 約60 (狭) 約40	5.7

※消費電力、回転数、風速、風暈は「強」の値です。

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

### 保証書

●保証書は、この取扱説明書の裏表 紙についております。販売店にて 所定事項を記入しますので、記載 内容をご確認いただき大切に保管 してください。

#### 一保証期間-

お買い上げ日より1年間です。

#### 補修用性能部品 の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有 期間は、製造打切後8年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理 に関するご相談は

● 修理に関するご相談並びにご不明 な点は、お買い上げの販売店また はお近くの「お客さまご相談窓口 | (11.12ページ)にお問い合わせく ださい。

#### 修理を依頼されるときは

#### 持込修理

故障かな?と思ったら(10ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセント から電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 愛情点検

#### ★長年ご使用の扇風機の点検をぜひ!★



#### こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、羽根が回らない。 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ごげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。



このような症状のとき は、事故防止のため、 スイッチを切りコンセ ントから電源プラグを 抜いて必ず販売店に点 検・修理をご依頼くだ さい。

#### 三洋雷機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部 〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4